


快速操作指南


YH-GR541 智能轻触开关



特别提示：请妥善保管包装盒内二维码，以备后期使用


1

智能轻触开关按键说明



2


开关和智能球泡灯配对



配对方法一：点对点开关配对

1. 把要配对的开关按键, 先短按3下第4下再长按5s, 指示灯快闪该路按键进入配对状态
2. 给要配对的灯断电再通电一次, 此时灯进入配对状态 (灯闪三下, 说明配对成功)

3





点对点开关解除配对

1. 把要解除配对的开关按键, 先短按5下第6下再长按5s, 指示灯快闪该路按键进入解除配对状态
2. 给要解除配对的灯断电再通电一次, 此时灯进入解除配对状态 (灯闪二下, 说明解除配对成功)

4



手机app配对



配对方法二：手机app配对

1. 把要配对的开关按键, 先短按3下第4下再长按5s, 指示灯快闪该路按键进入配对状态
2. 打开手机app进入灯的操作界面, “遥控配对” (灯闪三下, 说明配对成功)


5



手机app解除配对

1. 把要解除配对的开关按键, 先短按5下第6下再长按5s, 指示灯快闪该路按键进入解除配对状态
2. 打开手机app进入灯的操作界面, 点击“开关配对” (灯闪二下, 说明解除配对成功)

6



解除所有配对

1. 将“开”按钮短按5下, 第6下长按5s。指示灯快闪, 解除所有配对
2. 给要解除所有配对的灯断电再通电一次, 此时灯进入解除配对状态 (灯闪二下, 说明解除配对成功)